
















TruVision Navigator 6.0 Beknopte handleiding

Dit is de *TruVision Navigator Beknopte handleiding*. Dit document bevat de basisinstructies voor het installeren en gebruiken van TruVision Navigator.



1	Navigator-deelvenster
2	Zoekveld
3	 Pictogrammen Recorder toevoegen en Mappen toevoegen
4	 Pictogrammen Instellingen, Geselecteerde taken weergeven, Help en Uitloggen
5	Viewer-deelvenster: meerdere weergavevensters met tabbladen, maximaal 10
6	Deelvenster gebeurtenismonitor
7	    Pictogrammen Aangepaste weergave, Wisselen, Alles selecteren, Alles sluiten
8	Notifier-deelvenster
9	 Pictogram Details: Hiermee start u het gebeurteniscentrum
10	Collector-deelvenster    Pictogrammen Exporteren, Alles selecteren en Alles sluiten
11	 Afspeelbediening
12	 Wisselbedieningselementen live-stream en substream
13	 Pictogrammen Inzoomen/Uitzoomen, Tijdlijn in midden, Ga naar datum
14	 Pictogrammen Video opslaan, Momentopname, PTZ en Indrukken om te spreken

Installatieopties

TruVision Navigator bestaat uit 3 onderdelen:

- Client
- Services
- Database

De TruVision Navigator-architectuur is flexibel genoeg om alle drie de onderdelen in kleinschalige omgevingen op dezelfde computer naast elkaar uit te voeren (d.w.z. een enkele computer met Windows 7).

Daarnaast kunnen alle drie die onderdelen op afzonderlijke apparaten (bijv. een virtuele server voor services, een speciaal databaseapparaat voor databases, en meerdere computers verdeeld over de hostclients in het netwerk) in grootschalige omgevingen draaien.

Er zijn 2 installatieopties voor TruVision Navigator:

- **Standalone Model** - Met deze installatieoptie kunnen de client, database en services op dezelfde computer geïnstalleerd worden. De enige beperking is dat geen enkele andere client in het netwerk een verbinding met de database op deze computer kan maken. Deze installatieoptie is ideaal voor kleine, zelfstandige systemen.
- **Multi-Client Model (of Client/Server)** - Met deze installatieoptie kunnen de client, database en services op dezelfde computer of aparte computers geïnstalleerd worden. Deze installatieoptie is ideaal voor grotere systemen met veel geografisch verspreide gebruikers, computers en opnameapparaten.

Welke installatieoptie u ook kiest, de belangrijkste kenmerken en functies van TruVision Navigator blijven dezelfde.

U moet beschikken over beheerdersrechten op de computer om de toepassing te installeren, maar de software is beschikbaar voor alle gebruikers die bij een Windows-account op de computer inloggen.

Installatie

Ga als volgt te werk om TruVision Navigator op uw computer te installeren:

1. Zet het installatiebestand *setup.exe* van TruVision Navigator op het bureaublad van de computer.

- Open de InstallShield Wizard door te dubbelklikken op het installatiebestand setup.exe van TruVision Navigator om de installatie te starten. **Opmerking:** TruVision Navigator zoekt naar de toepassingsvereisten en geeft een melding van de ondernomen acties.
- De InstallShield Wizard wordt automatisch uitgevoerd en toont de installatie-instructies. Volg deze instructies om de wizard te voltooien.
- Start de computer opnieuw op om de installatie te voltooien. Druk hiertoe op de knop Finish (Voltooien).
- Er wordt een TruVision Navigator-pictogram op uw bureaublad en in uw menu Start geplaatst, waarmee u de toepassing kunt openen.

Opmerking: Raadpleeg de TruVision Navigator v6.0 Gebruikershandleiding voor de installatie op een apparaat dat draait op het besturingssysteem Windows 8.

Voor de eerste keer inloggen

Start TruVision Navigator op een van de volgende manieren:

- Dubbelklik op het pictogram TruVision Navigator op uw bureaublad
- Start – Alle programma's – TruVision Navigator 6.0

Nadat TruVision Navigator is gestart, wordt een inlogvenster weergegeven. Login als de standaardbeheerder met:

- Gebruikersnaam - **admin**
- Wachtwoord - **admin**

Na het inloggen wordt u gevraagd het wachtwoord te wijzigen. Hiermee beveiligt u de persoonlijke gegevens van de standaardbeheerder.

Eén apparaat toevoegen

Ga als volgt te werk om na het aanmelden één apparaat aan TruVision Navigator toe te voegen:

- Klik op de knop **Add Device** (Apparaat toevoegen) in de Navigator. Selecteer een van de twee opties: **Add Manually** (Handmatig toevoegen) of **Add via Discovery Tool** (Toevoegen via zoekhulpprogramma).
- Als de optie "Add via Discovery Tool" (Toevoegen via zoekhulpprogramma) geselecteerd is, selecteert dan in de lijst met gevonden apparaten een of meerdere apparaten en klik op de knop **Add** (Toevoegen).

Opmerking: Het zoekhulpprogramma zal proberen apparaten toe te voegen aan de hand van hun standaard inloggegevens. Indien eerder de standaard inloggegevens van een apparaat zijn gewijzigd, wordt het apparaat nog wel toegevoegd aan de apparaatstructuur, maar wordt het aangeduid als offline. In dat geval moeten de bijgewerkte inloggegevens met de hand worden ingevoerd door de gebruiker via het eigenschappenvenster of het configuratiemenu van het apparaat door rechts te klikken op het apparaat.

Als de optie "Add Manually" (Handmatig toevoegen) geselecteerd is, selecteer dan het juiste apparaattype in

de vervolgkeuzelijst in het dialoogvenster Add Device (Apparaat toevoegen) en volg onderstaande instructies.

- Voer een apparaattitel in. De waarden zijn alfanumeriek.
 - Geef het statische IP-adres van het apparaat op. U kunt ook met een DNS-naam (Domain Name System) een apparaat toevoegen. Plaats gewoon de DNS-naam in het IP-adresveld van het formulier.
 - Geef de luisterpoort van het apparaat op. Dit veld wordt vooraf ingevuld met een standaardwaarde op basis van het door u geselecteerde type apparaat. Als u deze poort op het apparaat gewijzigd hebt, voeg die specifieke poort dan in dit veld in.
 - Afhankelijk van uw apparaattype kan het noodzakelijk zijn een streamingtype te selecteren. Voor sommige apparaten is er slechts één streamingtype mogelijk. In dat geval is deze optie standaard geselecteerd.
 - Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Dit veld is alleen vereist als het apparaat dat toegevoegd wordt, zo geconfigureerd is dat een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn.
 - Klik op **OK**.
- Opmerking:** Nadat u op OK hebt geklikt, geven velden met een rood uitroepteken aan dat de waarden ongeldig zijn. Plaats de muisaanwijzer boven de uitroeptekens om erachter te komen waarom deze waarde ongeldig zijn. Alle velden moeten geldig zijn om een apparaat toe te kunnen voegen.
- Uw apparaat moet worden weergegeven onder de node Device (Apparaat) in TruVision Navigator. Vouw het apparaatpictogram uit om uw camera's te bekijken.
- Opmerking:** Er wordt mogelijk een foutmelding weergegeven dat uw apparaat is toegevoegd maar dat de firmware niet wordt ondersteund. U moet echter nog steeds in staat zijn om video te bekijken en andere basisfuncties uit te voeren.
- Dubbelklik op camera's om video te bekijken, of sleep camera's naar de viewer en laat ze daar los om video te bekijken.

Help

Klik op *Help* (blauwe vraagteken) op de toepassingsstatusbalk om de volledige gebruikershandleiding van de TruVision Navigator te starten. In de handleiding vindt u uitgebreide instructies over alle onderwerpen.

Contactgegevens

www.interlogix.com of www.utcssecurityproducts.eu.

Ga voor klantondersteuning naar www.interlogix.com/customer-support.

© 2015 United Technologies Corporation

Interlogix maakt onderdeel uit van UTC Climate Control & Security, een bedrijfseenheid van United Technologies Corporation. Alle rechten voorbehouden.